



SYN 7 ONE SHOT

DESINFECTANT PERCUTABLE

NORMES MEDICALES

Actif sur les virus enveloppés
selon la norme EN14476

Produits
Hygiène
BASE

Référencé Prodhabase*



7 bonnes raisons d'utiliser SYN 7 ONE SHOT

1. Une buse « **one shot** » pour une diffusion en continu.
2. **Large** spectre d'activité désinfectante.
3. Efficace : détruit les microorganismes par contact.
4. **Parfum** agréable mentholé.
5. Son système percutable « one shot » permet de traiter facilement une pièce de 75m³.
6. Permet la décontamination des surfaces de climatisation, VMC, ventilation.
7. Autorisé pour le contact **alimentaire** pour un usage domestique et assimilé (collectivités et utilisateurs professionnels). Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées **alimentaires** (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements).



Particulièrement adapté pour :



Collectivités



Santé



Services



Transports

Désinfection des : écoles, réfectoires, véhicules, ambulances, chambres de malade, cabinets médicaux, laboratoires, salles de soins et d'attente, vestiaires, sanitaires, salles de réunion, halls de stockage de linge souillé (maisons de retraite, ...) : après chaque départ du linge, toilettes, greniers, caves, salles de bains, atmosphères humides, cuisines, ...

Décontamination des surfaces : tables, objets, matériel de coiffure, mobilier, sols, moquettes, paillasses, poignées de portes, toilettes, baignoires, ...).

Désinfection des chambres froides, réfrigérateurs, cuisines collectives, plans de travail et des transports des denrées alimentaires.

Caractéristiques

Parfum mentholé
Volume net : 150 ml
Gaz ininflammable
Contient éthanol (CAS n° 64-17-5) à 95.81% (m/m) et Chlorure de didécyldiméthylammonium, CAS n°7173-51-5 à 0,845% (m/m).
Produit à usage biocide : TP 2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux. TP 4 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Soumis au certibiocide pour les entreprises concernées.
Produit enregistré sous BioCID* 65874. AE- générateur d'aérosol
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.

	Normes	Temps de contact et température
Bactéricide	EN1276, EN13697, EN13727	5 mn à 20°C
Fongicide	EN1650, EN13697, EN13624	15 mn à 20°C
Virucide : actif sur la vaccine	EN14476 (virus enveloppés)	15 mn à 20°C

Normes réalisées en condition de saletés.
*base de produits d'hygiène de référence pour les professions médicales et paramédicales.

Mode et doses d'emploi

Désinfection de locaux fermés / Agiter avant emploi. Fermer les fenêtres des locaux à traiter. Poser et surélever l'aérosol (sur un tabouret par exemple) au milieu de la pièce ou directement sur le sol. Enclencher le diffuseur. Sortir de la pièce, l'aérosol va se vider en quelques minutes. Laisser agir une quinzaine de minutes puis bien ventiler la pièce fenêtres ouvertes.

. Ne pas utiliser sur le plexiglass ou sur des matériaux non compatibles avec les alcools. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Porter des gants pendant l'utilisation. Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, un rinçage soigneux à l'eau potable est obligatoire.

Avant utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

Désinfection de véhicules : en option, possible prolongateur climatisation

Attendre 30mn avant de rentrer dans l'espace traité.

FR17102024/11

7 en +

SYNEOS nf : Détergent Dégraissant Désinfectant

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

